

ENKLE SPARETIPS

Veit du at:

- Du sparer 5 % av kostnadene til oppvarming for hver grad du senker temperaturen?
- Ei vanlig 60 W lyspære koster deg om lag 320 kr i året i årlig energiforbruk
- En varmeovn på 1 000 W koster deg om lag 5 200 kr i året i årlig energiforbruk

Slik benytter du energien mer effektivt:

- Senk innnetemperaturen til ca. 20°C
- Lukk igjen dører mellom kalde og varme rom
- Luft kort og effektivt
- Vask med fulle vaske- og oppvaskmaskiner
- Har du egen varmtvannstank, bør temperaturen på vannet reguleres til ca. 70°C
- Rim av fryseboks og kjøleskap med jevne mellomrom
- Trekk for gardiner og persienner om kvelden for å hindre varmetap gjennom vinduer.
- Ikke la PC, TV og andre elektroniske apparat stå unødig på
- Monter sparedusj
- Bytt til ovner med termostat eller tidsstyring
- Bytt til sparelyspære på kalde rom og utelys
- Bytt pakning på kraner som lekker